





















PREKIDAČ ZA FAR

Prekidač za uključivanje fara ima dva stepena uključivanja. Na prvom stepenu se uključuje granično svetlo, na drugom stepenu (već prema položaju signalnog-, daljinskog, prekidača) svetlo za zasenjivanje, odnosno daljinsko svetlo.

PREKIDAČ, ŽMIGAVCI, FAROVI, SIGNALNO SVETLO ZA PARKIRANJE

Kod starter brave u položaju
Fahrt:

- R = žmigavac desno
- L = žmigavac levo
- LH = svetlo-sirena
- F = daljinsko svetlo kod
uklj. farova



Isključivanje žmigavaca se vrši automatski okretanjem upravljača u drugi smer vožnje.

Ako starter brave stoji u položaju "Halt", onda se može sa prekidačem žmigavca uključiti signalno svetlo za parkiranje. U slučaju da prekidač žmigavca stoji u položaju "L", onda gori napred levo svetlo za ograničenje, a pozadi zadnje svetlo.

OSVETLJENJE U KOLIMA



Sijalica iznad zaštitnog stakla ima prekidač za tri položaja. Pali se nakretanjem tela lampe.

Položaj 1 — unutrašnja sijalica ostaje uključena

Položaj 2 — unutrašnja sijalica ostaje isključena

Položaj 3 — unutrašnja sijalica gori pri otvorenim vratima

Iste položaje uključivanja ima sijalica koja se nalazi iznad zadnjih vrata kod Turniera.



